

Montážní návod na kolejničky DELUXE Art.42731-42736

- 1/ Stropní nosník přišroubujte na strop. Vrut zatím úplně nedotahujte.
- 2/ Profil do klipů nacvakněte.
- 3/ Dotažením vrtů kolejničku do nosníků upevníte.

